


Kopiera alla filer

Alla videor eller stillbilder som spelats in på enheten kopieras. Man kan även välja och kopiera endast de videor och stillbilder som inte kopierats tidigare.

- 1 Välj video- eller stillbildsläge.



- 2 Tryck på "SÄKERHETSKOPIERA".



- 3 Tryck på mediet för att kopiera.



- 4 Tryck på önskad metod.



- **"ALLA SCENER" (video)/"ALLA BILDER" (stillbild):**

Alla videor eller stillbilder i enheten kopieras.

- **"OSPARADE SCENER" (video)/"EJ SPARADE BILDER" (stillbild):**


Videor eller stillbilder som aldrig har kopierats väljs och kopieras automatiskt.

- 5 Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme kvar på hårddisken och tryck på "JA".



- Säkerhetskopieringen startar när man trycker på "JA".

- 6 Tryck på "OK" efter kopiering.



- 7 Tryck in knappen och håll kvar i minst 2 sekunder för att stänga av enheten och koppla ur USB-kabeln.

OBS! :

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.
- Kopiering kan ta tid. (Till exempel tar det omkring 20 minuter att spara 1 timmes video i XP-läge.)