


Radera mappar i den externa USB-hårddisken

Filer som kopieras till den externa hårddisken kan raderas.


OBS! :

- Raderade filer kan inte återställas.
- Se till att säkerhetskopiera viktiga filer på en PC.


- 1 Välj video- eller stillbildsläge.




- 2 Tryck på "TA BORT".



- 3 Tryck på mappen för att radera.



- 4 Tryck på "JA".



- Tryck på "OK" efter radering.