


Kopiera alla filer

Alla videor eller stillbilder som spelats in på enheten kopieras. Man kan även välja och kopiera endast de videor och stillbilder som inte kopierats tidigare.

- 1 Välj video- eller stillbildsläge.



- 2 Tryck på "SKAPA FRÅN ALLT" (video) eller "SPARA ALLA" (stillbild).



- 3 Tryck på mediet för att kopiera.



- 4 Tryck på önskad metod.



- **"ALLA SCENER" (video)/"ALLA BILDER" (stillbild):**

Alla videor eller stillbilder i enheten kopieras.

- **"OSPARADE SCENER" (video)/"EJ SPARADE BILDER" (stillbild):**


Videor eller stillbilder som aldrig har kopierats väljs och kopieras automatiskt.

- 5 Tryck på "UTFÖR".



- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.

- 6 Tryck på "JA" eller "NEJ". (endast -läge)




- När "JA" valts, visas videos, som har näraliggande inspelningsdatum, i grupper.
- När "NEJ" valts, visas videos efter inspelningsdatum.

- 7 Tryck på "UTFÖR".



- Byt skiva, när "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas.

- 8 Tryck på "OK" efter kopiering.



- 9 Tryck in knappen och håll kvar i minst 2 sekunder för att stänga av enheten och koppla ur USB-kabeln.

OBS! :

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING :

- Se "Uppspelning med en extern Blu-ray-enhet" (sid. 0) för att kontrollera den skiva som skapats.