




Kontrollera tillbehören

Om någon av artiklarna saknas eller är defekt så rådfråga närmaste JVC-handlare eller JVC-servicecenter.

Illustration	Beskrivning
	Nätadapter AC-V10E (för GZ-HM845) • Ansluts till denna enhet för att ladda batteripaketet. Det kan även användas för att spela in eller upp videos inomhus.
	Nätadapter AP-V30E (för GZ-HM960) • Ansluts till denna enhet för att ladda batteripaketet. Det kan även användas för att spela in eller upp videos inomhus.
	Batteripaket BN-VG114E • Monteras på denna enhet för att få ström.
	Fjärrkontroll (för GZ-HM960) RM-V760U • Sköter vissa funktioner på avstånd.
	HDMI-minikabel (för GZ-HM960) • Ansluts från denna enhet till en TV för att visa inspelningarna på TV med bättre kvalitet.
	AV-kabel • Ansluts från denna enhet till en TV för att visa inspelningarna på TV.
	USB-kabel (Typ A - mini typ B) • Ansluter enheten till en dator.
	Huvudfilter (Large) (till AV-kabel) Huvudfilter (Small) (till nätadapter) • Filtret minskar störningar som kan förekomma när enheten är ansluten till andra anordningar.

Komma igång



Grundläggande användarhandbok

- Läs igenom noga och förvara på ett säkert ställe för enkel referens när det behövs.

ANMÄRKNING :

- SD-kort säljs separat.
 - Ha en kommersiellt tillgänglig kontaktomvandlare för landet eller området du besöker i beredskap, när nätadaptern används utomlands.
-