



## Använda standardmenyn

Man kan konfigurera alternativ för standardinställning via standardmenyn, oavsett läge.

- Tryck på "MENU".
  - Menyn varierar beroende på vilket läge som används.



- Tryck på "⚙️".



- Tryck på önskad inställning.



### ANMÄRKNING :

- För att gå ur skärmbilden  
Tryck på "X" (stäng).
- För att gå tillbaka till föregående skärmbild  
Tryck på "↩️" (återgå).
- För att se hjälpfilen  
Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.