


BILDFORMAT

Ställer in bildstorleken (antal pixlar) för stillbilder.

Inställning	Detaljer
3968X2976(11.8M) 2656X1992(5.3M) 2304X1728(4M) 1600X1200(1.9M) 640X480(0.3M)	Tar stillbilder med 4:3 bildkvot.
1920X1080(2M)	Tar stillbilder med 16:9 bildkvot. Kanterna på stillbilder som spelats in i bildkvot 16:9 kapas eventuellt av vid utskrift.

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.



- 2 Tryck på "MENU".



- 3 Tryck på "BILDFORMAT".

