

Datumsökning


Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.

- 1 Tryck på "MENU".



- Tryck på för att välja media för uppspelning.
- Sökning kan göras i både video- och stillbildsläget.
* Bilden visar videoläget.

- 2 Tryck på "SÖK DATUM".



- 3 Tryck på ett inspelningsdatum och tryck sedan på "NÄSTA".



- Tryck igen för att avbryta valt datum.

- 4 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Du kan välja videor i videoläget och stillbilder i stillbildsläget.
- Endast filer som har spelats in på det valda datumet visas.
- Tryck på för att stoppa sökningen och återgå till indexskärmen (miniatyrvisning).

Radera filer med ett valt datum : _____

Tryck på på indexskärmen (miniatyrvisning) för att radera oönskade filer.