

Förbereda en extern Blu-ray-enhet

ANMÄRKNING :

När man ansluter till den externa Blu-ray-enheten ska man använda en USB-kabel med kontakter av typen Mini-A (Hane) – B (Hona). Den USB-kabel som medföljer den här enheten kan ej användas.


- För att kunna använda USB-kabeln som medföljer den externa Blu-ray-enheten måste man införskaffa en USB-förlängningskabel.

Mini-A (hane) – A (hona)

(Del nummer: QAM0852-001)

1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.




- 1 Anslut USB-kabeln på den externa Blu-ray-enheten till denna enhet.
- 2 Anslut AC-adaptorn på den externa Blu-ray-enheten.
- 3 Starta den externa Blu-ray-enheten.
- 4 Anslut nätadaptern till denna enhet.

- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
- Denna enhet startas och "SÄKERHETSKOPIA"-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
- Läs även bruksanvisningarna för den externa Blu-ray-enheten.

2 Sätt i en ny skiva.

- Tryck på strömknappen på den externa Blu-ray-enheten för att slå på strömmen.



- 1 Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- 2 Ladda en ny skiva korrekt.
- 3 Tryck på eject-knappen för att stänga skivfacket.

OBS! :

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.