


Fånga den del av en video som behövs (TRIMMING)


Välj delen av videon som du vill ha och spara den som en ny videofil.

- Originalvideon förblir där den är.

1 Välj videoläge.




2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.



3 Tryck på "MENU".



4 Tryck på "TRIMMA".



5 Tryck på den video du vill redigera.




6 Tryck på för att pausa uppspelningen vid önskad startpunkt och tryck sedan på "A".



- Startpunkten ställs in när man trycker på "A".


- Tryck på för att fortsätta uppspelningen efter att du ställt in startpunkten.

7 Tryck på för att pausa uppspelningen vid önskad slutpunkt och tryck sedan på "B".




- Slutpunkten ställs in när man trycker på "B".
- Tryck på "A" eller "B" vid önskad scen (position) för att återställa start- eller slutpunkten.

8 Tryck på "OK".



- Område för trimning bekräftas in när man trycker på "OK".

9 Tryck på "JA".



- Tryck på "OK" efter kopiering.
- När kopieringen är klar läggs den kopierade filen till på indexskärmen.

ANMÄRKNING :

- Delningspunkten kan avvika något från den scen som valts.