


**VARNING 3D-VISN. (för GZ-HM960)**

Ställer in om varningar ska visas vid 3D-uppspelning eller inte.

| Inställning | Detaljer                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|
| AV          | Döljer varningarna för 3D.                       |
| PÅ          | Visar regelbundet ett varningsmeddelande för 3D. |

**Visa motivet**

- Tryck på "MENU".



- Tryck på "⚙️".



- Tryck på "VARNING 3D-VISN.".

