


FJÄRR (för GZ-HM960)

Möjliggör drift med fjärrkontroll.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar drift med fjärrkontroll.
PÅ	Möjliggör drift med fjärrkontroll.

Visa motivet

- 1 Tryck på "MENU".



- 2 Tryck på "⚙️".



- 3 Tryck på "FJÄRR".

