

## Spela upp en DVD eller en Blu-ray-skiva som skapats på denna enhet

BD/DVD-skivor, som skapats med backupfunktionen på den här enheten, kan spelas upp på TV med hjälp av en extra DVD-brännare (endast DVD-skivor) med uppspelningsfunktion (CU-VD50U) eller en vanlig BD/DVD-spelare. DVD-skivor kan även spelas upp på den här enheten genom att man ansluter den extra DVD-brännaren med uppspelningsfunktion.

| Uppspelningsenhet                               | DVD<br>(DVD-<br>Videoformat<br>) | DVD<br>(AVCHD-<br>format) | Blu-ray-<br>skiva |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| DVD-brännare ansluten till denna enhet          | ✓                                | ✓                         | -                 |
| Extern Blu-ray-enhet ansluten till denna enhet  | ✓                                | ✓                         | ✓                 |
| DVD-spelare/<br>DVD-inspelare                   | ✓                                | ✓*                        | -                 |
| Blu-ray-spelare/<br>Blu-ray-inspelare           | ✓                                | ✓*                        | ✓*                |
| DVD-brännare med uppspelningsfunktion (CU-VD50) | ✓                                | ✓                         | -                 |

\* Endast för AVCHD-kompatibla anordningar

### OBS! :

- DVD-skivor som skapas i AVCHD-format kan inte spelas upp på DVD-spelare med standardkvalitet. Det kan hända att man inte kan avlägsna skivan från spelaren.