



Připojení odrušovacího filtru

Připojte odrušovací filtr k síťovému kabelu adaptéru a ke konci AV kabelu, který je připojen k tomuto přístroji. Odrušovací filtr snižuje rušení v případě, je-li tento přístroj připojen k jiným zařízením.

Uvolněte jazýčky



Konec pro připojení k
tomuto přístroji



Jednou ovinout

