


Změna nastavení registrovaného zařízení kompatibilního s Bluetooth

Nastavení registrovaného Bluetooth zařízení můžete změnit. Nastavení zvuku headsetu lze rovněž změnit.


- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „Bluetooth“.



- 4 Klepněte na „ZMĚNIT NASTAVENÍ“.



- 5 Klepněte na požadované zařízení.



Headset 2

- „AUDIO SLUCHÁTKA 1/2“ je společný pro headset 1 a headset 2. ON/OFF nelze nastavit odděleně.
- MIK AUDIO: Zvolí ON/OFF pro vstup mikrofonu sluchátek.

POZNÁMKA :

- Po změně zařízení se nastavení připojení změní na „OFF“. Změňte nastavení na „ON“ z menu.

Smartphone	Mění mobilní telefon, který bude použit jako smartphone.
GPS přijímač	Mění zařízení, které bude použito jako GPS přijímač.
Headset 1/	Mění zařízení, které bude použito jako headset 1 nebo headset 2. Nastavení zvuku („AUDIO SLUCHÁTKA“, „MIK AUDIO“) lze rovněž zapnout/vypnout. AUDIO SLUCHÁTKA 1/2: Zvolí, zda bude výstupem sluchátek headsetu vstup mikrofonu headsetu. • Zvuk mikrofonu kamery bude výstupem ze sluchátek, i když je nastaven na „OFF“.