

Připojení kamery a prohlížení souborů na televizoru

Tento přístroj můžete připojit k televizoru kvůli přehrávání. Zvolte nejvhodnější způsob připojení k televizoru za základě snímků, které chcete prohlížet (3D/2D snímky).

- Nahlédněte rovněž do manuálu k použitému televizoru.

Nepřirozené zobrazení na televizoru

Problém	Akce
Obrázek se na televizoru nezobrazuje správně.	• Odpojte a znovu připojte kabel. • Vypněte a znovu zapněte přístroj. • Snímky se nemusí zobrazovat správně, pokud je zbývající energie baterie nízká. Použijte síťový adaptér.
Obrázek se na televizoru zobrazuje vertikálně.	• Nastavte „VIDEO VÝSTUP“ v „BĚŽNÝ“ menu na „4:3“.
Obrázek se na televizoru zobrazuje horizontálně.	• Nastavte správně obraz na televizoru.
Barvy obrazu vypadají nepřirozeně.	• Pokud bylo video nahráno s položkou „x.v.Color“ nastavenou na „ZAPNUTO“, zapněte položku x.v.Color na televizoru. • Nastavte správně obraz na televizoru.
3D snímky se nezobrazují ve 3D. (pro GZ-HM960)	• Nastavte „HDMI VÝSTUP“ v „BĚŽNÝ“ menu na „URČITÉ TV TYPY“.
Jsou vidět dvojité obrazy. (pro GZ-HM960)	• Dvojitý obraz objektu může být vidět v závislosti na scéně. Rovněž může být obtížné vidět obraz správně i po manuálním vyrovnání paralaxy nebo změně kvality videa na televizoru. V tomto případě doporučujeme přehrát video v 2D režimu. (Více podrobností naleznete v manuálu televizoru.)
Funkce HDMI-CEC nefungují správně a televizor při spojení s tímto přístrojem nefunguje.	• Různé televizory mohou v závislosti na svých technických parametrech fungovat různě, a to i v případě, že jsou kompatibilní s HDMI-CEC. Proto nelze zaručit, že funkce HDMI-CEC tohoto přístroje budou správně fungovat ve spojení se všemi typy televizorů. V takových případech nastavte „OVLÁDÁNÍ HDMI“ na „VYPNUTO“.
Jazyk zobrazení se změnil.	• Tato situace může nastat při připojení tohoto přístroje pomocí HDMI minikabelu k televizoru s jiným jazykovým nastavením.

UPOZORNĚNÍ :

- Neodstraňujte záznamové médium nebo neprovádějte žádnou operaci (jako například vypínání přístroje) během přístupu k souborům. Ujistěte se též, že použijete dodaný síťový adaptér, protože data na záznamovém médiu mohou být poškozena, pokud se během operace vybití baterie. Pokud se data na záznamovém médiu poškodí, zformátujte médium a použijte ho znovu.

POZNÁMKA :

- Při dlouhém sledování 3D snímků se může projevit únava nebo nevolnost. Při sledování 3D snímků na tomto přístroji se každých 30 minut zobrazí zpráva. Pro zrušení zobrazování zprávy nastavte „VÝSTRAHA 3D DISPLETE“ na „VYPNUTO“. (pro GZ-HM960)
- Pokud se levý a pravý obraz objektu nacházejícího se blízko kamery nezarovnají nebo je 3D efekt vzdáleného objektu slabý, můžete změnit

způsob, jakým se jeví lidskému oku, pomocí úpravy paralaxy. (pro GZ-HM960)