


Manuální nastavení zaostření

Využijte toto nastavení, pokud zaostření v režimu Intelligent Auto není jasné nebo pokud potřebujete zaostřit manuálně.

- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „OSTŘENÍ“.




- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 3 Klepněte na „MANUÁLNÍ“.




- 4 Upravte zaostření.



- Klepněte na $\blacktriangle$ pro zaostření na vzdálený objekt.
- Klepněte na $\blacktriangle$ pro zaostření na blízký objekt.

- 5 Pro potvrzení klepněte na „NAST.“.



- Pokud je zaostření potvrzeno, zmizí zaostřovací rámeček a zobrazí se $\blacktriangle$ a $\blacktriangle$. (Ikony mohou blikat.)

POZNÁMKA :

- Objekt, který je zaostřen na straně telefoto (T), zůstane zaostřen i po oddálení na širokoúhlý konec (W).