


Přenos souborů na videokazetu pomocí připojení k videorekordéru

Připojením kamery k videorekordéru můžete přenést soubory ve standardní kvalitě.

- Nahlédněte rovněž do manuálu k použitému televizoru nebo videorekordéru.

1 Připojte kameru k videorekordéru nebo DVD rekordéru.




* Síťový adaptér znázorněný na obrázku je adaptér AC-V10E.

1 Připojte pomocí AV kabelu.

2 Připojte k přístroji síťový adaptér.

- Po připojení síťového adaptéru se přístroj automaticky sám zapne.
- Vždy použijte dodávaný JVC AC adaptér.

2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.



3 Připravte televizor/videorekordér pro nahrávání.

- Přepněte na kompatibilní externí vstup.
- Vložte videokazetu.

4 Připravte tento přístroj na přehrávání.

- Nastavte „VIDEO VÝSTUP“ v menu „BĚŽNÝ“ na poměr stran připojeného televizoru („4:3“ nebo „16:9“).

5 Spusťte nahrávání.

- Spusťte přehrávání na tomto přístroji a stiskněte tlačítko nahrávání na rekordéru.
- Jakmile je přehrávání souboru ukončeno, zastavte nahrávání.