

FORM. VEST. PAMĚŤ

Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.


Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory ve vestavěné paměti a resetuje čísla souborů a složek na „1“.

UPOZORNĚNÍ :

- Po zformátování budou všechna data z vestavěné paměti smazána. Před zformátováním vestavěné paměti si všechny soubory zazálohujte na počítači.
- Při formátování vestavěné paměti připojte síťový adaptér. Bez připojení síťového adaptéru nelze formátování provést.

Zobrazení položky

- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „FORM. VEST. PAMĚŤ“.

