


Kopírování všech souborů

Všechna videa nebo statické snímky zaznamenané na tomto přístroji se zkopírují.

Můžete též zvolit a zkopírovat pouze ta videa nebo statické snímky, které nebyly ještě nikdy zkopírovány.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.




- 2 Klepněte na „VYTVOŘIT ZE VŠECH“ (video) nebo „ULOŽIT VŠE“ (statický snímek).




- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

- 3 Klepněte na médium ke kopírování.



- 4 Klepněte na požadovaný způsob.



- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.


- „VŠECHNY SCÉNY“ (video)/„VŠECHNY OBRÁZKY“ (statický snímek):

Všechna videa nebo statické snímky v tomto přístroji se zkopírují.

- „NEULOŽENÉ SCÉNY“ (video)/„NEULOŽENÉ OBRÁZKY“ (statický snímek):


Videa nebo statické snímky, které nebyly ještě nikdy zkopírovány, se automaticky vyberou a zkopírují.

- 5 Klepněte na „PROVÉST“.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.

- 6 Klepněte na „ANO“ nebo „NE“. (pouze režim )



- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

- 7 Klepněte na „PROVÉST“.



- Když se zobrazí „VLOŽTE DALŠÍ DISK“, vyměňte disk.

- 8 Po kopírování klepněte na „OK“.



- 9 Stiskněte a držte  tlačítko 2 sekundy nebo déle pro vypnutí tohoto přístroje a odpojení USB kabelu.

UPOZORNĚNÍ :

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA :

- Více informací o kontrole vytvořeného disku viz „Přehrávání pomocí zapisovatelné DVD jednotky“ (str. 0)“.

Když se zobrazí „CHCETE UZAVŘÍT DISK?“

Zobrazí se, je-li „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v „BĚŽNÝ“ nabídce nastaven na „VYPNUTO“.

- Pro přehráván na jiných zařízeních stiskněte „ANO“.
- Pro přidání dalších souborů na DVD disk později zvolte „NE“.

POZNÁMKA :

- Pokud vytváříte dva nebo více DVD disků současně, všechny disky kromě posledního se automaticky finalizují i v případě, že je „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ nastaveno na „VYPNUTO“.
 - DVD disk můžete finalizovat i tehdy, když zvolíte „UZAVŘÍT“ v menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
 - DVD-video disky se zfinalizují automaticky, bez ohledu na nastavení „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“.
 - Pro přehrání BD-R disku na jiných zařízeních zvolte po vytvoření disku položku „UZAVŘÍT“.
- (Funkci „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v „BĚŽNÝ“ menu lze použít pouze pro vytvoření DVD disků.)