



Opětovné nastavení hodin

Hodiny nastavíte zvolením položky „NAST HODIN“ v menu.


- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „“.




- 3 Klepněte na „NAST HODIN“.




- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.

- 4 Klepněte na „NAST. HODIN“.




- 5 Nastavte datum a čas.



- Když poklepete na rok, měsíc, den, hodinu nebo minutu, zobrazí se „ $\wedge$ “ a „ $\vee$ “.
- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut.

- 6 Po nastavení data a času klepněte na „NAST.“.

- 7 Zvolte region, ve kterém bydlíte, a klepněte na „ULOŽIT“.



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Klepnutím na < nebo > můžete zvolit jméno města.