


Formátování USB externího pevného disku

Všechny soubory na externím pevném disku lze smazat.

UPOZORNĚNÍ :

- Všechna data na externím pevném disku se smažou, provedete-li zformátování.
Před zformátováním karty si všechny soubory zazálohujte na svém osobním počítači.


- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 2 Klepněte na „FORMÁT“.



- 3 Klepněte na „ANO“.



- Po dokončení formátování klepněte na „OK“.