



Eliminace otřesů kamery

Pokud je nastaven stabilizátor obrazu, otřesy kamery během záznamu jsou velmi účinně eliminovány.


- 1 Otevřete LCD monitor a zvolte video režim.



- 2 Klepněte na „MENU“.



- 3 Klepněte na „STABILIZÉR“ (stabilizátor obrazu).



- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 4 Klepněte na požadované nastavení.



Nastavení pokročilého AIS režimu

Oblast korekce v pokročilém AIS režimu je větší než v normálním AIS režimu. Otřesy kamery lze účinněji snížit i při záznamu prováděném od širokoúhlého konce ke konci telefota nebo při souběžném pohybu s objektem. Nastavte pokročilý AIS režim následujícím způsobem.

- 1 Přiřaďte „STABILIZÉR“ k tlačítku USER.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko USER.

- Pokročilý AIS režim je nastaven a zobrazí se . Režim se zruší s uvolněním tlačítka.
Pro provedení záznamu v pokročilém AIS režimu stiskněte tlačítko záznamu za současného podržení tlačítka USER. Režim se zruší zastavením záznamu.

POZNÁMKA :

- Doporučujeme stabilizátor obrazu vypnout „VYPNUTO“ při snímání pomalu se pohybujícího objektu pomocí přístroje na stativu.
- Úplná stabilizace není možná v případě nadměrných otřesů kamery.
- Toto nastavení je účinné pouze pro záznam videa.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje stabilizátor obrazu.
ZAPNUTO	Omezuje otřesy kamery při normálních podmínkách snímání.
ZAPNUTO (AIS)	Snižuje otřesy videokamery účinněji při snímání scén za jasného světla na širokoúhlém konci. Pouze na širokoúhlém konci (přibližně 5x).