


Přesun souborů na SD kartu

Můžete přesunout videa a statické snímky z vestavěné paměti na kartu SD. Soubory, které přesunete, se smažou z vestavěné paměti. Přesunutí statických snímků na SD kartu je ideální například pro odnesení souborů do obchodu k tisku (vyvolání).


UPOZORNĚNÍ :

- Ujistěte se, že na cílovém médiu zbývá dostatek místa.
- Video na kartě SD nelze přesouvat do vestavěné paměti.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.




- Režim se přepíná mezi nahráváním a přehráváním s každým poklepáním na toto tlačítko.

- 3 Klepněte na „MENU“.



- 4 Klepněte na „PŘESUNOUT“.




- 5 Klepněte na soubory, které chcete přesunout.




- Na zvolených souborech se objeví ✓.
- Pro odstranění symbolu ✓ ze souboru, klepněte na soubor ještě jednou.
- Klepněte na „VYB. VŠE“ pro volbu všech souborů.
- Klepněte na „UVOL. VŠE“ pro odznačení všech voleb.
- Položka „NAST.“ není aktivní, pokud není vybrán žádný soubor.

- 6 Klepněte na „NAST.“.



- 7 Klepněte na „ANO“.



- Přesun souborů je zahájen.
- Po přesunu klepněte na „OK“.