


Kopírování zvolených souborů

Zvolte a zkopírujte požadovaná videa nebo statické snímky jednotlivě.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.




- 2 Klepněte na „VYBRAT A VYTVOŘIT“ (video) nebo „VYBRAT A ULOŽIT“ (statický snímek).



- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

- 3 Klepněte na médium ke kopírování.



- 4 Klepněte na „VYBRAT ZE SCÉN“ (video) nebo „VYBRAT Z OBRÁZKŮ“ (statický snímek).



- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

- 5 Klepněte na videa nebo statické snímky, které chcete kopírovat.




- U zvoleného souboru se objeví značka zatržení. Opětovným klepnutím na soubor značku zaškrtnutí odstraníte.
- Klepnutím na „KONTR.“ označíte soubor.
- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

- 6 Po zvolení všech souborů stiskněte „ULOŽIT“.




- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

- 7 Klepněte na „PROVÉST“.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.

- 8 Klepněte na „ANO“ nebo „NE“. (pouze režim 📷)




- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

- 9 Klepněte na „PROVÉST“.



- Když se zobrazí „VLOŽTE DALŠÍ DISK“, vyměňte disk.

- 10 Po kopírování klepněte na „OK“.



- 11 Stiskněte a držte 🔌 tlačítko 2 sekundy nebo déle pro vypnutí tohoto přístroje a odpojení USB kabelu.

UPOZORNĚNÍ :

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA :

- Více informací o kontrole vytvořeného disku viz „Přehrávání pomocí zapisovatelné DVD jednotky“ (str. 0)“.
-

Když se zobrazí „CHCETE UZAVŘÍT DISK?“

Zobrazí se, je-li „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v „BĚŽNÝ“ nabídce nastaven na „VYPNUTO“.

- Pro přehráván na jiných zařízeních stiskněte „ANO“.
- Pro přidání dalších souborů na DVD disk později zvolte „NE“.

POZNÁMKA :

- Pokud vytváříte dva nebo více DVD disků současně, všechny disky kromě posledního se automaticky finalizují i v případě, že je „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ nastaveno na „VYPNUTO“.
 - DVD disk můžete finalizovat i tehdy, když zvolíte „UZAVŘÍT“ v menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
 - DVD-video disky se zfinalizují automaticky, bez ohledu na nastavení „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“.
 - Pro přehrávání BD-R disku na jiných zařízeních zvolte po vytvoření disku položku „UZAVŘÍT“.
(Funkci „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v „BĚŽNÝ“ menu lze použít pouze pro vytvoření DVD disků.)
-