


Smazání zvolených souborů

Smaže zvolené soubory.


UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.




- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.


- 3 Klepněte na .



- 4 Poklepejte na soubory k vymazání.




- Na zvolených souborech se objeví ✓.
Pro odstranění symbolu ✓ ze souboru, klepněte na soubor ještě jednou.
- Klepněte na „VYB. VŠE“ pro volbu všech souborů.
- Klepněte na „UVOL. VŠE“ pro odznačení všech voleb.




- Statické snímky zaznamenané v nepřetržité sérii po dobu 2 vteřiny nebo pomocí režimu sériového systému budou seskupeny dohromady. Objeví se pouze první zaznamenaný soubor a skupina se zobrazí se zeleným rámečkem. Pokud na ni klepnete, zobrazí se obrazovka s náhledy seskupených souborů. Klepněte na soubory k vymazání, potom klepněte na „↶“.

- 5 Klepněte na „NAST.“.



- 6 Pro potvrzení smazání klepněte na „PROVÉST“.



- Po dokončení smazání klepněte na „OK“.
- Smazání zrušíte klepnutím na „UKONČ.“.