



Kontrola příslušenství

Pokud jakákoliv část chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce výrobků JVC nebo nejbližší servisní centrum JVC.

Obrázek	Popis
	Síťový adaptér AC-V10E (pro GZ-HM845) - Připojuje se k tomuto přístroji za účelem nabití baterie. - Lze ho rovněž použít při záznamu nebo přehrávání uvnitř místnosti.
	Síťový adaptér AP-V30E (pro GZ-HM960) - Připojuje se k tomuto přístroji za účelem nabití baterie. - Lze ho rovněž použít při záznamu nebo přehrávání uvnitř místnosti.
	Baterie BN-VG114E Připevňuje se k tomuto přístroji jako zdroj energie.
	Dálkový ovladač (pro GZ-HM960) RM-V760U Ovládá určité funkce na dálku.
	Kabel HDMI Mini (pro GZ-HM960) Jeho pomocí připojte tento přístroj k televizoru, na kterém můžete přehrát vaše záznamy.
	AV kabel Jeho pomocí připojte tomuto přístroji k televizoru, na kterém můžete přehrát vaše záznamy.
	USB kabel (Typ A - Typ mini B) Slouží k připojení tomuto přístroji k počítači.
	Odrušovací filtr (velký) (pro AV kabel) Odrušovací filtr (malý) (pro síťový adaptér) Odrušovací filtr snižuje rušení v případě, je-li tento přístroj připojen k jiným zařízením.



Základní návod k obsluze

- Dobře si ho prostudujte a uschovejte na bezpečném místě pro případy pozdějšího použití.

POZNÁMKA :

- SD karty se prodávají samostatně.
 - Pokud chcete použít síťový adaptér v cizině, nezapomeňte si obstarat zásuvkový adaptér pro příslušnou zemi nebo region.
-