


Ovládání hlavního menu

Pomocí menu můžete nakonfigurovat různá nastavení.

1 Klepněte na „MENU“.

- Menu se liší v závislosti na použitém režimu.



2 Klepněte na požadované menu.



3 Klepněte na požadované nastavení.



POZNÁMKA :

- Opuštění obrazovky

Klepněte na „X“ (opuštění).

- Návrat k předchozí obrazovce

Klepněte na „↶“ (zpět).

- Zobrazení nápovědy

Klepněte na „?“ (nápověda) a na položku.

Soubor nápovědy nemusí být pro některé položky k dispozici.