


Příprava zapisovatelné DVD jednotky (CU-VD3)

1 Připojte USB kabel a síťový adaptér.

- Vypněte videokameru stiskem tlačítka  asi na 2 sekundy.




1 Připojte USB kabel zapisovatelné DVD jednotky k tomuto přístroji.

2 Zapojte síťový adaptér zapisovatelné DVD jednotky.

3 Připojte k přístroji síťový adaptér.

- Po připojení síťového adaptéru se přístroj automaticky sám zapne.
- Tento přístroj se zapne a zobrazí se menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
- Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
- Nahlédněte rovněž do manuálu zapisovatelné DVD jednotky.

2 Vložte nový disk.



1 Stiskněte tlačítko vysunutí pro otevření zásobníku s diskem.

2 Vytáhněte zásobník a vložte správně nový disk.

3 Pevně zatlačte zásobník s diskem, dokud nezaklapne na své místo.

UPOZORNĚNÍ :

- Ujistěte se, že před připojením jednotlivých zařízení je odpojíte od napájení.
Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše na zařízení.