

DEMO REŽIM

Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji.

Zobrazení demo režimu


- 1 Odstraňte baterii a SD kartu.
 - 2 Připojte síťový adaptér.
 - 3 Otevřete LCD monitor a kameru zapněte.
- Ukázka se spustí po třech minutách.
 - Přehrávání zastavíte klepnutím na obrazovku.

POZNÁMKA :

- Tento režim není k dispozici v režimu přehrávání.
- „ZOB. ÚSMĚVU%/NÁZVU“ je nastaveno na „ZAPNUTO“ při aktivaci demo režimu.

Zobrazení položky

- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „

- 3 Klepněte na „DEMO REŽIM“.

