



Hlavní menu pro záznam videa

Můžete upravit některá nastavení, jako je například jas nebo vyvážení bílé, aby lépe vyhovovala vašim požadavkům nebo snímanému objektu. Rovněž můžete změnit například nastavení kvality obrazu nebo jeho zlepšení.

1 Zvolte režim videa.



2 Klepněte na „MENU“.



Nastavení	Podrobnosti
VOLBA SCÉNY	Lze zvolit nastavení, které bude ideálně vyhovovat podmínkám snímání. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
OSTŘENÍ	Zaostření lze upravit manuálně. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ	Zaostřený objekt je označen barevným obrysem pro přesnější zaostření. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
BARVA ASIST. ZAOSTŘ.	Nastavuje barvu obrysu zaostřeného objektu při použití funkce Pomoc při ostření. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
NASTAVENÍ JASU	Upravuje celkový jas obrazovky. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
RYCHLOST ZÁVĚRKY	Rychlost závěrky lze upravit. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
PRIORITA CLONY	Upraví hodnotu clony. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
VYVÁŽENÍ BÍLÉ	Upravuje barvu podle zdroje světla. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
KOMP. PROTISVĚTLA	Upravuje snímek, pokud se objekt zobrazuje tmavě na světlém pozadí. *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.
TELE MAKRO	Umožňuje snímání zblízka při použití maximálního přiblížení (T). *Zobrazeno pouze v režimu manuálního záznamu.

Nastavení menu

Nastavení	Podrobnosti
PRIORITA VOLBY AE/AF	Automaticky upravuje zaostření a jas na základě obličejů objektů nebo zvolené oblasti.
SVĚTLO	Zapíná a vypíná světlo.
STABILIZÉR	Otřesy kamery během záznamu lze účinně redukovat.
ZLEPŠENÍ	Při záznamu v tmavém prostředí automaticky zesvětluje objekt.
FILTR VĚTRU	Omezuje šum způsobený větrem.
EXPORTOVAT ZÁZNAM (pro GZ-HM960)	Zaznamenává videa pro přenos na iTunes nastavením atributů EXPORT.
ANIMAČNÍ EFEKT	Zaznamenává videa nebo statické snímky se speciálními efekty.
ZÁZNAM VYS. RYCHL.	Můžete zaznamenat videa ve zpomaleném režimu pomocí zvýšení rychlosti záznamu, čímž dosáhnete zdůraznění pohybu. Poté můžete zpomalené video bez problémů přehrát.
INTERVAL. NAHRÁVÁNÍ	Tato funkce umožňuje zobrazit změny scény, ke kterým dochází dlouhou dobu a velmi pomalu, díky snímání jednotlivých obrázků v určitém časovém intervalu.
AUTO NAHRÁVÁNÍ	Tato funkce umožňuje přístroji automaticky zahájit záznam detekováním změny pohybu objektu (jasu) v oblasti červeného rámečku zobrazeného na LCD monitoru.
PODOKNO S OBLIČEJEM	Zvětšuje a zobrazuje registrovaný obličej v podokně.
REŽIM ZÁVĚRKY	Nastavení sériového snímání lze upravit.
RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ	Nastavuje rychlost sériového snímání.
SNÍMEK ÚSMĚVU	Automaticky zachycuje statický snímek při detekci úsměvu.
ZOBR. ÚSMĚVU%/NÁZVU	Nastavuje položky k zobrazení při detekci obličejů.
REGISTRACE OBLIČEJE	Registruje obličeje osob, které jsou tímto přístrojem často snímány.
KVALITA OBRAZU	Nastavuje kvalitu videa.
ZOOM	Nastavuje maximální poměr transfokace.
NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ	Pokračuje v záznamu na SD kartu bez zastavení, pokud je zbývající místo vestavěné paměti zaplněno.
x.v.Color	Zachytí opravdové barvy. (Pro přehrávání použijte televizor kompatibilní s x.v.Color.)
ZOOM MIK	Nastavuje mikrofon zoom.
NAST. UŽIV. TLAČÍTKA	Přiřazuje často používanou funkci k tlačítku USER.