



Zálohování všech souborů

Před zálohováním se ujistěte, že je na pevném disku počítače dostatek volného místa.

- 1 Otevřete LCD monitor.




- 2 Připojte USB kabel a síťový adaptér.




* Síťový adaptér znázorněný na obrázku je adaptér AC-V10E.

- 1 Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu, který je součástí příslušenství.
 - 2 Připojte k přístroji síťový adaptér.
- Po připojení síťového adaptéru se přístroj automaticky sám zapne.
 - Vždy použijte dodávaný JVC AC adaptér.
 - 3 Zobrazí se menu „ZVOLIT ZAŘÍZENÍ“.
- 3 Klepněte na „PŘIPOJIT K PC“.




- 4 Klepněte na „ZÁLOHOVÁNÍ“.



- Klepnutím na X opustíte menu.
- Klepněte na ↶ pro návrat na předchozí obrazovku.
- Dodaný software Everio MediaBrowser 3 (3 BE) se na počítači sám spustí. Následující operace se provádí na počítači.

- 5 Zvolte objem.




Klikněte na „Next“.

Klikněte na „All volume in camcorder“.

- 6 Spusťte zálohování.


Místo ukládání (PC)



Klikněte na

- Zálohování probíhá.

- 7 Po dokončení zálohování stiskněte „OK“.



Klikněte na

POZNÁMKA :


- Před provedením zálohování vložte do přístroji SD kartu, na které jsou uloženy statické snímky a videa.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy s dodaným softwarem Everio MediaBrowser 3 (3 BE), prosím obraťte se na „Pixela středisko uživatelské podpory“.

Telefon	USA a Kanada (anglicky): +1-800-458-4029 (zdarma) Evropa (Spojené království, Německo, Francie a Španělsko) (anglicky/německy/francouzsky/španělsky): +800-1532-4865 (zdarma) Další evropské země (anglicky/německy/francouzsky/španělsky): +44-1489-564-764 Asie (Filipíny) (anglicky): +63-2-438-0090 Čína (čínsky): 10800-163-0014 (zdarma)
Domovská stránka	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Před zálohováním vymažte nepotřebná videa. Pokud je videosouborů mnoho, může jejich zálohování trvat delší dobu.

Odpojení tohoto přístroje od počítače

- 1 Klikněte na „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“.



Klikněte na

- 2 Klikněte na „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

- 3** (Pro Windows Vista) klikněte „OK“.
- 4** Odpojte USB kabel a zavřete LCD monitor.