


Kopírování souborů podle data

Nachystejte si potřebné disky.

Videa nebo statické snímky se setřídí a zkopírují podle data záznamu.

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímek.




2 Klepněte na „VYBRAT A VYTVOŘIT“ (video) nebo „VYBRAT A ULOŽIT“ (statický snímek).



- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

3 Klepněte na médium ke kopírování.



4 Klepněte na „VYTVOŘ. DLE DATA“ (video) nebo „ULOŽIT PODLE DATA“ (statický snímek).



- I když je na obrázku znázorněn video režim, shodná operace platí i pro režim statických snímků.

5 Klepněte pro volbu data záznamu.




6 Klepněte na „PROVÉST“.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů.

Kopírování

7 Klepněte na „ANO“ nebo „NE“. (pouze režim 



- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

8 Klepněte na „PROVÉST“.



- Když se zobrazí „VLOŽTE DALŠÍ DISK“, vyměňte disk.

9 Po kopírování klepněte na „OK“.



10 Stiskněte a držte  tlačítko 2 sekundy nebo déle pro vypnutí tohoto přístroje a odpojení USB kabelu.

UPOZORNĚNÍ :

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA :

- Více informací o kontrole vytvořeného disku viz „Přehrávání pomocí zapisovatelné DVD jednotky“ ( str. 0) .

Když se zobrazí „CHCETE UZAVŘÍT DISK?“

Zobrazí se, je-li „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v „BĚŽNÝ“ nabídce nastaveno na „VYPNUTO“.

- Pro přehrávání na jiných zařízeních stiskněte „ANO“.
- Pro přidání dalších souborů na DVD disk později zvolte „NE“.

POZNÁMKA :

- Pokud vytváříte dva nebo více DVD disků současně, všechny disky kromě posledního se automaticky finalizují i v případě, že je „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ nastaveno na „VYPNUTO“.
- DVD disk můžete finalizovat i tehdy, když zvolíte „UZAVŘÍT“ v menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
- DVD-video disky se zfinalizují automaticky, bez ohledu na nastavení „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“.
- Pro přehrání BD-R disku na jiných zařízeních zvolte po vytvoření disku položku „UZAVŘÍT“. (Funkci „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v „BĚŽNÝ“ menu lze použít pouze pro vytvoření DVD disků.)