
**BYLO DOSAŽENO HORNÍHO LIMITU ZAZNAMENATELNÉHO
POČTU SLOŽEK/SOUBORŮ**

- ① Přesuňte soubory nebo složky do počítače nebo jiného zařízení.
(Zazálohujte své soubory.)
- ② Zvolte „Č. SOUBORU + SPRÁVY“ v „FORM. VEST. PAMĚŤ“ nebo
„FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu nastavení média. (Všechna data ve
vestavěné paměti nebo na SD kartě budou smazána.)