


Přenos souborů na disk pomocí připojení k DVD rekordéru

Připojením kamery k DVD rekordéru můžete přenést soubory ve standardní kvalitě.

- Nahlédněte rovněž do manuálu k použitému televizoru nebo DVD rekordéru.

1 Připojte kameru k DVD rekordéru.




* Síťový adaptér znázorněný na obrázku je adaptér AC-V10E.

1 Připojte pomocí AV kabelu.

2 Připojte k přístroji síťový adaptér.

- Po připojení síťového adaptéru se přístroj automaticky sám zapne.
- Vždy použijte dodávaný JVC AC adaptér.

2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.



- Režim se přepíná mezi nahráváním a přehráváním s každým poklepáním na toto tlačítko.

3 Připravte televizor/DVD rekordér pro nahrávání.

- Přepněte na kompatibilní externí vstup.
- Vložte disk (DVD-R apod.) do DVD rekordéru.

4 Připravte tento přístroj na přehrávání.

- Nastavte „VIDEO VÝSTUP“ v menu „BĚŽNÝ“ na poměr stran připojeného televizoru („4:3“ nebo „16:9“).

5 Spusťte nahrávání.

- Spusťte přehrávání na tomto přístroji a stiskněte tlačítko nahrávání na rekordéru.
- Jakmile je přehrávání souboru ukončeno, zastavte nahrávání.