

BLESK

Nastavení blesku.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Blesk se nepoužije.
AUTO	Blesk se použije automaticky, pokud je šero.
KOREKCE ČERV. OČÍ	Blesk nejprve předbleskne, aby omezil efekt červených očí.
ZAPNUTO	Blesk se použije pokaždé.
POMALÁ SYNCHRONIZACE	Blesk se použije pokaždé a zpomalí rychlost závěrky pro jasné zachycení objektu i pozadí.

POZNÁMKA :

- Při nabíjení blesku zobrazená ikona blesku na displeji bliká.
- Blesk se nepoužije, když jsou nastaveny „ISO6400“ v „ZLEPŠENÍ“, „NOC“ a „SOUMLRAK“, nebo „SNÍH“ v „VOLBA SCÉNY“ nebo „REŽIM ZÁVĚRKY“.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim statických snímků.



- 2 Klepněte na „MENU“.



- 3 Klepněte na „BLESK“.

