


TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.

- 1 Klepněte na „MENU“.




- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“.



- 4 Klepněte na „ANO“.



- Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.