


Transfokace

Zorný úhel lze upravit pomocí transfokace.

- Použijte stranu W (širokoúhlý konec) pro širokoúhlé snímání.
- Použijte stranu T (telefoto konec) pro zvětšení objektu snímání.



- K dispozici jsou následující možnosti zoomu:

- Optický zoom (1 – 10x)

POZNÁMKA :

- Pouze optický zoom je dostupný v režimu záznamu statických snímků.