

ZLEPŠENÍ

Při záznamu v tmavém prostředí automaticky zesvětluje objekt.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Elektronicky zesvětlí scénu, pokud je příliš tmavá.
AUTO. POMALÁ ZÁVĚRKA	Automaticky zesvětlí scénu, pokud je příliš tmavá.

POZNÁMKA :


- Ačkoliv volba „AUTO. POMALÁ ZÁVĚRKA“ zesvětlí scénu více než „ZAPNUTO“, pohyby objektu se mohou stát nepřirozenými.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim videa.



- 2 Klepněte na „MENU“.



- 3 Klepněte na „ZLEPŠENÍ“.

