



Nastavení letního času

Pokud zvolíte „ZAPNUTO“ pro položku „NAST. LETNÍ ČAS“ v menu „NAST HODIN“, čas se posune o jednu hodinu napřed.

- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „“.




- 3 Klepněte na „NAST HODIN“.




- Klepněte na  nebo  pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.

- 4 Klepněte na „NAST. LETNÍ ČAS“.



- 5 Klepněte na „ZAPNUTO“.



POZNÁMKA :

- Co je to letní čas?
Letní čas je konvence spočívající v posunu času o hodinu napřed po dobu pevně stanoveného časového období v roce.
Používá se především v celé Evropě a Spojených státech amerických.
- Po návratu z vaší cesty obnovte nastavení položky letního času.