


Vnitřní část



- 1** Reproduktor
 - Výstup zvuku při přehrávání videa.
- 2** USB konektor
 - Slouží k připojení k počítači pomocí USB kabelu.
- 3** HDMI konektor
 - Připojení k HDMI TV.
- 4** Tlačítko USER
 - Aktivuje přednastavené funkce.
- 5** Tlačítko  (video/statický snímek)
 - Přepíná mezi režimy videa a statického snímku.
- 6** Tlačítko /INFO (napájení/informace)
 - Záznam: Zobrazuje zbývajicí čas (pouze u videa) a nabití baterie.
 - Přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.
 - Stiskněte a chvíli podržte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí kamery při otevřeném LCD monitoru.
- 7** Tlačítko i.AUTO
 - Přepne mezi režimem Intelligent Auto a manuálním režimem.