


VÝSTRAHA 3D DISPLEJE (pro GZ-HM960)

Nastavuje zobrazení varovných hlášení během 3D přehrávání.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Skryje 3D varovná hlášení.
ZAPNUTO	Zobrazuje 3D výstrahy v pravidelných intervalech.

Zobrazení položky

- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „VÝSTRAHA 3D DISPLEJE“.

