


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (pro GZ-HM960)

Umožňuje použití dálkového ovládání.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje použití dálkového ovládání.
ZAPNUTO	Umožňuje použití dálkového ovládání.

Zobrazení položky

- 1 Klepněte na „MENU“.



- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ“.

