


Spodní část



- 1** Otvor pro nasazení stativu
- 2** Slot pro SD kartu
 - Vložte SD kartu.
- 3** Tlačítko pro uvolnění baterie