


Podłączanie przez minizłącze HDMI

Jeśli używasz telewizora HD, po podłączeniu się do złącza HDMI możesz odtwarzać w jakości HD.


- Jeśli nie będziesz używać dostarczonego kabla, użyj pozwalającego na bardzo szybki przesył kabla HDMI, takiego jak minikabel HDMI. (dla GZ-HM960)
- Użyj pozwalającego na bardzo szybki przesył kabla HDMI, takiego jak minikabel HDMI. (dla GZ-HM845)
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi używanego telewizora.

1 Podłączanie do TV.



- Wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.



* Na ilustracji widoczny jest zasilacz prądu przemiennego AC-V10E.

3 Naciśnij zewnętrzny przycisk wejścia na telewizorze, aby włączyć to urządzenie za pośrednictwem połączonych złączy.



4 Odtwórz plik.



UWAGA :

- Zgodnie ze sposobem połączenia, zmień ustawienia w „WYJŚCIE HDMI”.
- Zależnie od podłączonego telewizora minikablem HDMI, obraz i dźwięk może być nieprawidłowo odtwarzany.
W takich przypadkach należy ustawić wykonać następujące działania.
1) Odłącz minikabel HDMI i podłącz go ponownie.
2) Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
- Pytania dotyczące telewizora lub sposobu podłączenia należy kierować do producenta telewizora.