

Przygotowanie zewnętrznego napędu dysku twardego USB

UWAGA :


- Do połączenia do zewnętrznego dysku twardego, użyj kabla USB ze złączem Mini-A (męskie) - B (męskie). Nie można używać dołączonego do tego urządzenia kabla USB.
- Aby używać kabla USB dołączonego do zewnętrznego napędu dysku twardego, należy nabyć kabel przedłużacza USB.

Mini-A (męski) – A (żeński)

(Numer katalogowy: QAM0852-001)

1 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

- Wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy.



- Podłącz kabel USB do zewnętrznego napędu dysku twardego USB.
- Podłącz zasilacz do zewnętrznego napędu dysku twardego USB.
- Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
- Urządzenie się włączy i pojawi się menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznego napędu dysku twardego.

2 Włącz zewnętrzny napęd dysku twardego.

OSTROŻNIE :

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- Nie można podłączać koncentratora USB pomiędzy to urządzenia a zewnętrzny napęd dysku twardego USB.