



Ręczna regulacja ostrości

Ustaw tę opcję, gdy ostrość jest niewyraźna w trybie Intelligent Auto lub gdy potrzebne jest ręczne ustawienie ostrości.

1 Puknij „MENU”.



2 Puknij „FOCUS”.




- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij $\times$, aby wyjść z menu.
- Puknij $\hookrightarrow$, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3 Puknij „RĘCZNE”.




4 Wyreguluj ostrość



- Puknij $\triangle$, aby ustawić ostrość na odległym obiekcie.
- Puknij $\triangle$, aby ustawić ostrość na bliskim obiekcie.

5 Puknij „USTAW”, aby potwierdzić.



- Po potwierdzeniu ustawienia ostrości, zniknie ramka ustawiania ostrości i wyświetlane będzie $\triangle$ oraz $\triangle$. (Ikony mogą pulsować.)

UWAGA :

- Obiekt, na który ustawiona jest ostrość przy maksymalnym zbliżeniu (T) pozostaje ostry kiedy w chwili gdy zostanie oddalony przy maksymalnie szerokim kącie (W).