

Nagrany obiekt jest zbyt ciemny.

Użyj funkcji kompensacji oświetlenia tylnego kiedy tło jest jaskrawe, a obiekt ciemny.

Użyj „ŚWIATŁO” w menu.

Użyj funkcji „NOC” w WYBORZE SCENY.

Użyj „WZMOCNIENIE” w menu.

Ustaw „REGULACJA JASNOŚCI” w menu nagrywania po stronie „+”.