


Finalizowanie płyt po skopiowaniu

Sfinalizuj dysk po zakończeniu kopiowania. Umożliwia to odtwarzanie dysków w tym urządzeniu, w komputerze, odtwarzaczu DVD lub zewnętrznym dysku Blu-ray obsługujących formaty BD-MV i AVCHD.


- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



- 2 Puknij „FINALIZOWANIE”.



- 3 Puknij „TAK”.



- Po sfinalizowaniu, puknij „OK”.