


Regulacja jasności

Możesz ustawić jasność zgodną z własnymi preferencjami.

1 Puknij „MENU”.




2 Puknij „REGULACJA JASNOŚCI”.




- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij X, aby wyjść z menu.
- Puknij $\rightarrow$, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3 Puknij „RĘCZNE”.




4 Wyreguluj jasność.



- Zakres kompensacji podczas nagrywania filmu: -6 do +6
- Zakres kompensacji podczas wykonywania zdjęć: -2,0 do +2,0
- Puknij $\wedge$, aby zwiększyć jasność.
- Puknij $\vee$, aby zmniejszyć jasność.

5 Puknij „USTAW”, aby potwierdzić.



UWAGA :

- Ustawienia można regulować oddzielnie dla filmów i zdjęć.