


Formatowanie zewnętrznego napędu dysku twardego USB

Pliki skopiowane na zewnętrzny napęd dysku twardego można usunąć.

OSTROŻNIE :

- Podczas formatowania wszystkie dane na zewnętrznym napędzie dysku twardego zostaną usunięte.
Przed formatowaniem skopiuj wszystkie pliki do komputera.

- 1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



- 2 Puknij „FORMATOWANIE”.



- 3 Puknij „TAK”.



- Po zakończeniu formatowania, puknij „OK”.